



- Fluoropolymer coating
- The possibility of combining the injectors with modular supply rail
- Coil Resistance 2 Ω
- Opening time: <2.0 ms
- Closing time: <1.0 ms
- Max current opening: 7 A
- Max hold current: 2.8 A
- Working pressure: 0.2 ÷ 4.2 bar
- Maximum operating pressure: 4.5 bar
- Temperature range: -40 ° C to 120 ° C
- Power supply: 10 ÷ 16 V DC
- Max. gas flow: 130 l / min
- Operating temperature range: -20 ° C to +140 ° C
- It is recommended to use a filter Perfect Blue
- The compact stainless steel casing
- Adjusting flow through the nozzle calibration

Includes: power supply connector, nozzle output and nozzle collector $\varnothing 4$ or $\varnothing 6$

TECH-DRAGON Silver Solo

TYPE: LPG/CNG Injectors

MODEL: TECH-DRAGON Silver Solo

TECH-DRAGON Silver Solo is an injection rail of LPG/CNG volatile gas phase. It can be easily installed in hard to reach places under the bonnet because of small diameters. Application of fluoropolymer coating prevents the moving injector parts from sticking of contaminants. This allows faultless operation and precise gas dosage. Reduction of friction significantly extends injector lifespan.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

- We recommend to mount TECH-DRAGON Silver Solo injectors with the Perfect Blue filter
- Wires between the injection rail and manifold screw plug must have an equal length, as short as it's possible, and secured with a hose clamp
- Always mount gas injectors with its nozzles face down, in a place that is not exposed to high temperatures (max. 120 ° C)
- The nozzles diameters should be matched depending on a value of power per cylinder
- The wires cannot be refracted, pressed and shall be unobstructed
- Wire formed on the nozzle should be secured with the hose clamp
- Nozzles that are screwed into the manifold should be located as close to the petrol injectors, with a similar angle, facing the intake valves.
- All the nozzles should be mounted at an equal distance from the valve seats
- Thread of the nozzle that is screwed into the earlier threaded collector's hole, should be sealed with a special adhesive for threaded connections
- Before mounting injectors, drill the calibration nozzles for appropriate diameter, depending on the engine power
- The injectors calibration nozzles should be of the same diameter
- It is forbidden to drill the calibration nozzles directly in an injector



- Revestimiento de fluoropolímero
- Posibilidad de combinar los inyectores a través de un rail modular
- Resistencia de bobinas: 2 Ω
- Tiempo de apertura: < 2,1 ms
- Tiempo de cierre: < 1,0 ms
- Tensión máxima de apertura: 7 A
- Tensión máxima de mantenimiento: 2,8 A
- Presión operacional: 0,2 ÷ 4,2 bar
- Máxima presión del gas: 4,5 bar
- Rango de temperatura de trabajo: de -20°C a +140°C
- Tensión de alimentación: 10 ÷ 16 V DC
- Máximo flujo del gas: 130 l/min
- Se recomienda utilizar un filtro Perfect Blue
- Carcasa de acero inoxidable compacta
- Ajuste del flujo a través de las boquillas de calibración

Incluido: Boquilla de salida, conector de alimentación y boquilla de múltiple de admisión (ø4 o ø6)

TECH-DRAGON Silver Solo

TIPO: Inyectores LPG/CNG

MODELO: TECH-DRAGON Silver Solo

TECH-DRAGON Silver Solo son inyectores GLP/GNC en la fase volátil. Tamaño pequeño facilita la instalación en espacios reducidos. Recubrimiento fluoropolímero en inyectores previene la suciedad se adhiera a las partes en movimiento, que permite la operación precisa y confiable en las condiciones más duras.

CÓMO UTILIZAR:

- Se recomienda utilizar inyectores TECH-DRAGON Silver Solo con un filtro de fase volátil GLP con separador de aceite - Perfect Blue
- Mangueras que conectan inyectores con múltiple de admisión debe ser de igual longitud, tan corto como sea posible, asegurado con la abrazadera de la manguera
- Instalamos inyectores de gas con boquillas dirigidas hacia abajo en un lugar no expuesto a altas temperaturas (máx. 120 ° C)
- Los diámetros de las boquillas deben ser seleccionados dependiendo de caballos de potencia por cilindro
- Las mangueras no pueden ser doblados y no deben estar obstruidas
- La manguera montada en la boquilla debe ser protegido con la abrazadera de manguera
- Inyectores atornillados en el múltiple de admisión deben ser situados como cerca como posible a los inyectores de gasolina con un ángulo similar y dirigida hacia a la válvula de admisión
- Todas las boquillas deben ser montados a la misma distancia del asiento de válvula
- La rosca de la boquilla que se atornilla en el orificio previamente preparado en el múltiple de admisión debe sellarse con un pegamento especial para las conexiones roscadas
- Antes de montar los inyectores se debe perforar de boquilla de calibración con el diámetro apropiado en función de la potencia del motor.
- Boquillas de calibración en el motor deben ser del mismo diámetro
- Está prohibido perforar boquillas de calibración directamente en el inyector